



Большой объем охладителя и его специальная конструкция позволяют гомогенизировать и охлаждать три и более замеса из турбомиксера.

Производственная линия включает в себя модели объемом до 5.500 л, которые могут быть подключены к любому типу турбомиксеров, также по требованию Заказчика могут быть изготовлены специальные версии оборудования с увеличенным объемом.

Финальные температуры охлаждения в пределах 50 ° / 60 °, достижение более низких температур, возможно за счет снижения часовой производительности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАША

- Внутренние части, контактирующие с материалом, изготовлены из нержавеющей стали
- Двойной контур для циркуляции охлаждающей жидкости

ЛОПАСТИ

- Изготовлены из нержавеющей стали, с осевым и радиальным смешивающим эффектом, разработаны для оптимального распределения горячего материала на охлаждающих поверхностях

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Посредством термодатчиков, расположенных на боковой части смесительной чаши, для управления рабочей и защитной температурами

КРЫШКА

- Шарнирное соединение для проведения инспекции
- Внутренняя полировка для чистоты
- Защитный выключатель с остановкой двигателя при открытии

РАЗГРУЗКА

- С пневматическим дроссельным клапаном

Тип	Общий объем л	Мощность двигателя, кВт	
		Стандарт	Повышенная
RFO 500	500	4	7,5
RFO 1000	1000	7,5	11
RFO 1200	1200	11	15
RFO 1500	1500	11	15
RFO 2000	2000	15	18
RFO 2500	2500	18	22
RFO 3000	3000	22	30
RFO 4500	4500	37	45
RFO 5500	5500	55	70

Примечание: Данные, приведенные в таблице, указаны в качестве примера и должны быть подтверждены PLAS MEC.

ЗАТВОРНОЕ ИЛИ ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ

Затвор расположен на внутренней части чаши, используется в зависимости от типа продукта и/или рецептуры.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ ДЛЯ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

Технология двойного замеса, загрузка вторичного материала и др.



VÁLVULA PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

Permite el control de la calidad de la mezcla.



ДВОЙНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ

Дополнительное отверстие для выгрузки материала



СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Самоочищающиеся фильтры для аспирации порошка.



ВОРОШИТЕЛЬ


Уменьшение комков в смеси



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВЫХ ЯЧЕЕК

Для определения количества материала в охладителе

Габариты	A	B	C
RFO 500	885	2200	1015
RFO 1000	1010	2560	1300
RFO 1200	1010	2850	1300
RFO 1500	1250	2850	1420
RFO 2000	1250	3200	1650
RFO 2500	1455	3450	1700
RFO 3000	1455	3760	1770
RFO 4500	1560	4270	1900



ПВХДРАЙБЛЕНД, ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, МАСТЕРБАТЧИ И ПИГМЕНТЫ, ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ РЕЗИНЫ, ДПК И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

PLAS MEC S.R.L. Технологии смешения

Виа Европа, 79 - 21015 Лонате Поццоло (VA) - Италия - Тел. +39 0331 301648 (г.а.) - Факс +39 0331 301749 - mail: comm@plasmec.it - www.plasmec.it

